



T4
ELEKTRİKLİ SCOOTER
Kullanım ve Bakım Kılavuzu



T4 ELEKTRİKLI SCOOTER KULLANIM KILAVUZU



Değerli **CITYCOCO** kullanıcıları;

CITYCOCO Elektrikli Scooter'ı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Elektrikli Scooterınızı yerel otoritelerin izin verdiği trafik şartlarında güvenle kullanmak ve performansından tam anlamıyla faydalanmak artık sizin elinizde, Kullanım ve Bakım El Kitabı bunun için gerekli tüm teknik, bakım ve uyarı bilgilerini sunmaktadır. Elektrikli Scooterınızı kullanmadan önce Kullanım ve Bakım El kitabının tamamını okuyunuz.

Kullanım ve Bakım El Kitabı içerisinde yer alan Uyarı, Dikkat ve Not bilgileri siz ve elektrikli scooterınız için önem arz eden hususları içermektedir ve mutlaka uymanız gerektiğini unutmayınız.

Bakım, kontrol ve tamirat gerektiren durumlarda scooterınızı, en sağlıklı servis hizmeti için **CITYCOCO** Yetkili Servislerine götürünüz.

Bakım Sorumluluğu; elektrikli scooterınızın bakım gereklilikleri, Kullanım ve Bakım El Kitabı içerisinde verilmiştir. Motosiklet sahibi olarak imalatçı/ithalatçı firma tarafından belirtilen bakım periyod ve işlemlerinin yaptırılması sorumluluğu size aittir.

Kullanım ve Bakım El Kitabı içerisinde yer alan bilgiler, yayın tarihi itibarı ile mevcut, teknik bilgi, resim, fotoğraf ve özellikleri kapsamaktadır, yenileştirme ve değişikliklerden dolayı, Kullanım ve Bakım El Kitabında bazı farklılıklar olabilir. **CITYCOCO** herhangi bir bilgilendirmede bulunmadan ürün üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

İyi yolculuklar dileriz

İthalatçı Firma

KNB LOJİSTİK DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

Bu Kılavuzu Dikkatlice Okuyunuz

Bu kullanım Kılavuzu CITYCOCO Elektrikli Scooterınızın emniyet, kullanımı ve bakımı ile ilgili önemli bilgiler içerir. Elektrikli Scooterı kullanan tüm kişiler, scooterı sürmeden önce kılavuzun içindekileri dikkatlice okuyup anlamalıdır. Kendi güvenliğiniz için bu kullanım kılavuzundaki ve elektrikli scooter üzerinde bulunan etiketlerdeki tüm uyarıları anlayıp ve bunları uygulayınız. Bu kullanım kılavuzu elektrikli scooterınızın ayrılmaz bir parçası kabul edilmelidir ve daima elektrikli scooter ile beraber tutulmalıdır.

TANITIM	6
ÜRÜN VE PARÇALAR	7
ANA PARÇALAR VE ELEKTRİKLİ SCOOTER GENEL GÖRÜNÜŞÜ	8
CİHAZ MONTAJI	12
ŞARJ ALETİNİ KULLANMA	13
NASIL KULLANILIR	13
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ	14
KATLAMA VE TAŞIMA	18
GÜNLÜK BAKIM	18
GENEL BAKIM	20
GARANTİ ŞARTLARI	22
AT UYGUNLUK BEYANI	23

Sevgili Kullanıcı,

Heyecanını hissedebiliyoruz! Yepyeni E-Scooter'ımızı az önce aldınız! Biz de heyecanlıyız çünkü elektrikli scooterlarınızın tasarımcıları ve geliştiricileri olarak sizi mutlu etmek istiyoruz ve yeni elektrikli scooterınız size bolca eğlence vereceğine inanıyoruz.

Bu bisikleti hemen yola çıkarmak istediğinizi biliyoruz, ama lütfen DUR!

Neden? Öncelikle, kullanmadan önce pillerinizi tam olarak şarj etmeniz gerekiyor. Bu nedenle, elektrikli scooterınız şarj olurken bu kılavuzu okumak için zaman ayırın. Mümkün olduğunca okunabilir ve eğlenceli hale getirmek için çok çalıştık! Bu kılavuz, kazaları ve yaralanmaları önlemeye yardımcı olacak ve size yeni elektrikli scooterınızın bakımını nasıl yapacağınızı öğretecektir.

- Bu kılavuzun tüm içeriğini dikkatlice okumak ve bölgenizdeki scooter ve / veya elektrikli scooter kullanımına ilişkin tüm yasalara uymak, kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir sorunuz varsa, açıklama için lütfen resmi web sayfasına başvurun veya yerel otoritelere danışın.
- Size kaliteli, iyi tasarlanmış ve hatasız bir ürün sunmak için çok çalıştık. Bu bizim sorumluluğumuzdur. Sizin de uygun şekilde özen ve bakım ile oynayacak bir rolünüz var. Lütfen güvenlik kurallarına dikkat ediniz, elektrikli scooterınız size yıllarca keyif verecektir.
- Lütfen kullanmadan önce talimatları dikkatlice okuyunuz. Kullanım kılavuzunu okuyup iyice anlayana kadar bu elektrikli scooterı sürmeyiniz. Güvenliğiniz için kritik bilgileri içerir. Bu elektrikli scooterın çalıştırılmasıyla ilgili sorularınız varsa, yetkili bayinize danışın. Maksimum güvenliğinizi sağlamak için bu kılavuzda yer alan güvenlik yönergelerine uymanız son derece önemlidir. Scooterınızı herhangi birine ödünç vererseniz, onu nasıl güvenli bir şekilde kullanacaklarını bildiklerinden de emin olun.
- Kullanırken, yük maksimum kapasiteden fazla olmamalıdır ve yağmurlu veya karlı günlerde lütfen fren mesafesini arttırmaya dikkat edin.
- Bu Elektrikli Scooter yağmur ve kardan korkmaz ancak suya da daldırılmaz. Arka tekerlek elektronik göbeğine su girdiğinde kısa devreye ve elektrikli cihazda hasara neden olur.
- Pil kutusu üzerindeki açıkta kalan metal kontak pozitif ve elektronegatif elektrottur, ıslak ellerle aynı anda dokunulamaz, aynı zamanda metal herhangi bir şeyle temas halinde tutulamaz, aksi takdirde kısa devreye ve kazalara neden olur!
- **Lütfen yedek parçaları kendi başınıza sökmeyin ve onarmayın, gerekirse onarmak için lütfen yerel distribütör veya servis istasyonuna gidiniz!**

ÜRÜN VE PARÇALAR



Vida x 4



Soket Anahtarı



Şarj Aleti



Lütfen dikkatlice kutu içeriğini kontrol ediniz ve eksiksiz olduğundan emin olunuz!

Özellikleri;

- Güçlü 600 W 48 V fırçasız doğrudan tahrik motoru (3 farklı hıza seçeneği)
- 10 " ön ve arka şişme veya dolgu tekerlekler
- Dönüş sinyalleri (opsiyonlu) kontrol düğmesi (4 LED dönüş sinyalleri, 2 ön ve arka).
- Ön ve arka süspansiyon
- 25km / s hız
- 45 km'ye kadar menzil
- 13000 mAh 48 V lityum pil
- Maksimum şarj süresi 7 saat
- Sağlam alüminyum katlanır yapısı ile geniş taban, ayarlanabilir gidon
- Km / saat, Seyahat edilen mesafe, pil ömrü vedaha fazlasını gösteren gö sterger ekranı
- Maksimum görünürlük için ön LED spot ışığı ve arka Fren Lambası. Ayrıca
- Açılır / kapanır LED ışıklar
- Akıllı Enerji Tasarrufu (Otomatik Kapanma)
- 120 kg'a kadar izin verilen maksimum ağırlık
- Ölçüler: Katlanmamış: 119x130x60mm / katlanmış: 119x450x23mm
- Birim ağırlık: 22 Kg
- Şarj cihazı

ANA PARÇALAR VE ELEKTRİKLİ SCOOTER GENEL GÖRÜNÜŞÜ



Gaz Kelebeği	1
Kontrol Paneli	2
Fren Kolu	3
Gösterge	4
Katlama Anahtarı	5
Ayak Tablası	6
Batarya	7
Elektrik Motor	8
Ön Amortisör	9
Ayaklık	10
Ön Far	11
Fren Lambası	12
Arka Fren Diski	13
Ayak Destek Freni	14
Led Işıklar	15
Kontrollör	16
Arka Amortisör	17
Ön Fren Diski	18




Kontrol Paneli Kullanımı;




1. Boyut ve malzeme

Ürünün kasası ABS (Akrilonitril bütadien stiren) olup, likit kristal şeffaf pencere akriliktir. Sertliği havalı cama eşdeğer olan yüksek sertliğe sahiptir.



Cephe Görünüm



Yan Profil

2. Çalışma voltajı ve bağlantı modu

(1) Çalışma voltajı: DC24V, 36V, 48V, 60V uyumluluğu (enstrüman seçim ayarı)

(2) Bağlantı modu: Etiket konektörünün hat sırası



Kontrolör Bağlantısı

Sayaç çıkış ucu


Terminal Girişi

NOT! Bazı ürünlerin ana kabloları su geçirmez bağlantılar kullanır, ve kullanıcı kablo demetindeki ana rengi göremez!


3. Fonksiyon Açıklaması

- 1. Ekran işlevi:** Hız göstergesi, güç göstergesi, arıza göstergesi, toplam kilometre, tek kilometre
- Kontrol, fonksiyonların ayarlanması:** Güç düğmesi kontrolü, tekerlek çapı ayarı, boşta otomatik bekleme süresi, arka ışık parlaklık ayarı, Başlatma modu ayarı, sürücü modu ayarı, voltaj seviyesi ayarı, kontrolör sınır değeri ayarı
- 3. İletişim protokolü:** UART Ekranın tüm içeriği (önyükleme 1S'de tam ekran)

İçerik tanıtımı;



I. Pil gücü ve BMS güç göstergesi



II. Çok işlevli ekran alanı


Toplam kilometre ODO, tek kilometre TRIP (birim: mil, km), tek önyükleme süresi TIME, akü voltajı VOL, DST: dayanıklılık




III. Hız görüntüleme alanı

AVG : ortalama hız , MAKS : maks. Hız , HIZ : mevcut hız ; Mp / s, km / s

Motordan gelen hız sinyali alır ve kontrolör vasıtası ile cihaza gönderilir. Cihaz, tekerleğin çapına ve sinyal verilerine göre gerçek hızı hesaplar



IV. Araç güç vites ayarı, 0-9 dijital ekran ve çubuğu grafiği



V. Araç durumu görüntüleme alanı



Motor Arızası



Genel Arıza



Fren Kontrol



Lamba uyarısı

1



1. Scooter gövdesini yerleştirdikten sonra park tokasını açınız

2



2. Direksiyonu scooter gövdesinin üzerine yerleştiriniz.

3





3. İki taraftaki vidaları sıkmak için kutudaki vida anahtarını kullanınız.

4




4. Kurulumu tamamladıktan sonra güç düğmesinin yerini tespit ediniz.

ŞARJ ALETİNİ KULLANMA




1

1. Kauçuk kapağı açınız



2

2. Şarj Aletinizi Bağlayınız



3

3. Şarj etme işlemini tamamladıktan sonra kauçuk kapağı tekrar kapatınız

T4 şarj cihazınızın iyi durumda olduğundan emin olun. Bağlantı noktasında toz veya kir olmadığından emin olunuz. Eğer tozlu ve kirli ise temizleyiniz ve kuru, nemli olmadığından emin olunuz. Her zaman ürünle birlikte verilen orijinal şarj cihazını kullanın. Bir elektrik prizine ve cihaza doğru şekilde bağlayın (şarj portu üzerinden). Cihazınızla birlikte gelen şarj cihazını her zaman kullanmanız çok önemlidir, aksi takdirde, cihazın arızalanmasına ve cihazın garanti kapsamı dışında kalmasına neden olabilir. Cihazın tamamı ile şarj olması 2 yada 3 saati alacaktır.

NASIL KULLANILIR



Alıştıma sürüşleri yaparken düşme ve yaralanma riski bulunmaktadır. O yüzden görselde gösterildiği gibi kask ve koruyucu ekipman kullanınız.

1




1. Güç düğmesini açınız ve göstergeyi kontrol ediniz.

2




2. Bir ayağınızı scooterin üzerinde diğeri yerde olacak şekilde pozisyon alınız

3




3. Scooter hareket etmeye başladıktan sonra yerde olan ayağınızda scooterin üzerindeki olan ayağınızın yanına dengeli olacak bir şekilde koyunuz ve gaz şartelini kullanınız Hızınız 5km/s üzerine çıkınca scooter motoru çalışacaktır

4



4. Gaz kelebeğini serbest bırakarak yavaşlayabilirsiniz, enerji geri dönüşüm sistemi yavaşlamanıza yardımcı olacaktır. Acil durumlarda ise sol elcikte bulunan fren tetiğini çekerek scooterı durdurabilirsiniz

5



5. Dönmek istediğiniz yöne doğru hafif bir eğim oluşturup direksiyonu o yöne doğru hafifçe çeviriniz.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

UYARI! GÜVENLİK TALİMATLARININ İHLALİ CİDDİ VÜCUT HASARI VE HATTA ÖLÜM İLE SONUÇLANABİLİR.

- Elektrikli scooterınızı orijinal şarj aleti ile şarj ediniz. Farklı bir ürün arızalara neden olabilir ve garantinizi geçersiz kılabilir.
- Ürünü her kullandığınızda, uygun kıyafetler giydiğinizden emin olun. Kişisel yaralanmalardan kaçınmanızı sağlamak için eldivenler, diz pedleri ve dirsek pedleri gibi koruyucu giysiler giyiniz.
- Rahat kıyafetler giydiğinizden emin olun. Her şeyden önce bu önemlidir. Ayakkabılarınız kapalı ve düz tabanlı olmalı. Tekerleklerle dolanabilecek veya arabaya takılabilecek çok bol uzun kıyafetler giymeyin.
- Ürüne herhangi bir aksesuar monte etmeden önce, bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun, elektrikli scooterınızı kullanmak için tüm temel ilkeleri ve ipuçlarını bulabilirsiniz.
- Ürün ağırlığı 20kg altı ve 120kg üstü kişilerin kullanımına uygun değildir.
- T4'e binmeden önce, yerin güvenli, düz ve engebesiz olduğundan emin olunuz. Ayrıca, ürünün herhangi bir bip sesi çıkarmadığından veya uyarı modunda olmadığından emin olunuz. Eğer alarm problemi çözülüyorsa cihazdan sökebilirsiniz.
- T4'ünüzü sökmeye veya değiştirmeye çalışmayın, çünkü bu size zarar verebilir hatta ölümlü sonuçlanabilecek kazalara sebep olabilir ve garantinizi geçersiz kılacaktır.
- T4'ü tehlikede olabileceğiniz durumlarda veya çevrenizdeki insanlara zarar gelebilecek durumlarda kullanmayınız
- T4'ünüzü uyuşturucu veya alkolün etkisi altında iken sürmeyin.
- İyi dinlenmediğinizde veya uykulu olduğunuzda T4'ünüzü sürmeyiniz.
- T4'ünüzü kaldırımlardan aşağı inip çıkarken, tümseklerin üzerinden geçerken sürmeyiniz. Patenciler ve bisikletçiler gibi akrobasi denemelerinde bulunmayınız
- T4'ünüzü özellikle yüksek hızlarda iken keskin dönüşler yapmayınız.
- Ürünü agresif bir şekilde kullanmayınız, aski takdirde kendinize ve ürüne zarar verebilirsiniz.
- Asansörlerden veya merdivenlerden çıkmak için ürünü asla kullanmayınız.
- Sulu veya çamurlu yerlerde (kum, bantla) veya taşlı çok zorlu yerlerde kullanmayınız.
- Kar, yağmur, dolu gibi kötü havalarda veya buzlu yollarda, aşırı sıcak ve kaygan yollarda sürmeyiniz.
- T4'ü kaygan yüzeylerde veya dik yokuşlarda kullanmayınız.
- Ürünü kullanacağınız yüzeyin doğru olduğundan, yeterince güvenli olduğundan emin değilseniz ürünü kullanmak için başka bir alan arayınız.
- Elektrikli scooter ile her zaman gittiğiniz yöne dikkat ediniz. Çevredeki insanlara, sizi çevreleyen unsurlara karşı dikkatli olunuz. Kalabalığın yoğun olduğu ortamlarda kullanmayınız.
- Ürünü kullanırken her zaman insanlara ve eşyalarına dikkat ediniz.

- Elektrikli scooterünüz kullanırken telefonda konuşmak veya mesaj yazmak kazaya neden olabilir.
- Elektrikli scooterınızı yolda, parkurlarda veya bisiklet şeritlerinde sürmeyiniz.
- Ürünü araçların yakınında veya yollarda sürmeyiniz
- Elektrikli scooterınız ile dik yokuşları tırmanmayın veya dik yokuşlardan aşağı sürmeyiniz.
- Elektrikli scooterınız, tek seferde bir kişi tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Aynı anda iki veya daha fazla kişiyle sürmeye çalışmayınız.
- Elektrikli scooterınızı sürerken üzerinizde hiçbir şey taşımayınız
- Denge problemi yaşayan kişiler bu ürünü kullanmamalıdır.
- Hamileyseniz veya olabileceğinizi düşünüyorsanız elektrikli scooterınızı kullanmayınız.
- Ürünü çocukların veya yaşlıların kullanmasına izin verirken çok dikkatli olun. Bu insanlar gerekli fiziksel yeteneklere sahip olmayabilir
- Zamanında durmanız gereken gerekli mesafeyi her zaman hesaba katınız.
- Ürün üzerindeyken atlama zıplama gibi hareketlerden kaçınız.
- T4'ünüzü karanlık alanlarda veya düşük ışıkta sürmeyin.
- Alçak kapılardan veya diğer engellerden güvenli bir şekilde geçmek için cihazın üzerinde daima yeterli alanınız olduğundan emin olunuz ve kafanızı çarpmamaya dikkat ediniz.
- Ayaklarınızı olması gereken yerlerden başka bir yere koymayınız
- Yanıcı veya kolay tutuşabilen sıvılar veya gazlar bulunan ortamlarda veya yakınlarında ürünü kullanmayınız.

Başlamadan önce;

Bu kılavuzu okuduktan sonra kendinizi ürüne alıştırmak için pratik ve deneme sürüşleri yapmalısınız.


UYARI! Ağırlık kısıtlamaları; T4, maksimum 120 kg'a kadar ve minimum 20 kg. ağırlıklı sürücüler için optimize edilmiştir



1 Yağmurlu havalarda kullanmayınız




2 Tümsek, asansör eşiği, çukur ve diğer stabilize yollarda lütfen yüksek hızla kullanmayınız! Engeli yollarda hızınızı düşük tutunuz (5-10 Km/s). Hafifçe diz çökmeniz kompleks yollarda daha kolay denge sağlamanıza yardımcı olur.



3 Kapı asansör gibi kafanızı çarpabileceğiniz engellere karşı dikkatli olunuz



4 Yokuş aşağı hızını yükseltmeyiniz!




5 Kapı asansör gibi kafanızı çarpabileceğiniz engellere karşı dikkatli olunuz



6 Sürüş sırasında engellerden uzak durunuz

7




Çanta gibi ağır eşyalarınızı direksiyona asmayınız

8




Tehlike yaratacak hareketlerde bulunmayınız
Sürüş sırasında dengenizi bozacak hareketler yapmayınız

9



Elektrikli scooterı araba yolunda yada bisiklet
Yolunda kullanılması yasaktır!

10




Yüksek hızda iken direksiyonu ani
Yolunda kullanılması yasaktır!

11



2 cm'den daha derin su birikintisi üzerinde geçmek yasaktır!

12




Scooteri sürerken birden fazla kişinin binmesi veya çocukla beraber kullanılması yasaktır!

13



14



Çamurluğun üzerine basılması yasaktır

15




Kullanım sırasında direksiyonu bırakmak yasaktır!



Fren disklerine dokunmayınız!

16



Elektrikli scooterı merdivenler üzerinde kullanmak yasaktır veya engellerin üzerinden atlamak yasaktır!



Cihazın kapalı olduğundan emin olunuz. Katlama maşasını açın, direksiyondaki zil kısmı çamurluğun üzerine gelecek şekilde direksiyon çubuğu katlanacaktır. Zildeki kancayı çamurluğun üzerine takınız. Tekrar açmak istediğinizde zilin üstündeki kancayı açılanakadar itiniz. Kanca açıldıktan sonra direksiyon çubuğunu tekrar dikey pozisyona alınız ve katlama maşasını tekrar yerleştiriniz.



Katladıktan sonra direksiyon çubuğunu tek elle veya çift el yardımı ile taşıyabilirsiniz

GÜNLÜK BAKIM

Elektrikli Scooterın Temizlenmesi

Eğer cihaz yüzeyinde herhangi bir leke var ise, lütfen nemli yumuşak bir bez aracılığı ile temizleyiniz. Eğer nemli bez ile çıkmayan lekeler var ise, diş macunu ve parçası ile fırçalayıp ardından nemli bir bez ile siliniz. Cihaz üzerinde herhangi bir çizik varsa parlaticı malzemeler kullanabilirsiniz.

UYARI! Alkol, benzin, gazyağı veya diğer aşındırıcı, uçucu kimyasal çözücü temizlik malzemeleri kullanmayın, aksi takdirde cihazın görünümüne ve iç yapısına ciddi şekilde zarar verebilir. Araç üzerinde tazyikli su kullanılması yasaktır.

Cihaz suya maruz kaldığında, cihazın tamamı su geçirmeyecek şekilde kapalı olduğundan, şarj cihazının bağlı olmadığından ve şarj soketi üstündeki kauçuk kapağın kapalı olduğundan emin olunuz. Aksi takdirde elektrik çarpmasına sebep olabilir veya cihazın içine su kaçmasından kaynaklı ciddi hasarlara sebep olabilir. Cihazı kullanmadığınızda, bataryanın ve tekerleklerin hızlı eskimesine karşın cihazı uygun koşullarda muhafaza ediniz.

Elektrikli Scooter Batarya Bakımı ve Saklanması

1. Farklı marka ve model batarya kullanmayınız. Güvenlik riski oluşturabilir.
2. Bataryanın bağlantı yerlerine dokunmayınız. Batarya kasasını sökmeye ya da açmaya kalkışmayınız. Herhangi bir metal ile bağlantı noktalarına dokunmayınız! Kısa devre yapmasına sebep olabilir ve hatta yaralanmalara veya ölüme dahi sebebiyet verecek hasarlar oluşabilir.
3. Sadece orijinal şarj aleti ile şarj ediniz. Aksi takdirde hasar veya yangına sebep olabilir
4. İşlevini yitirmiş bataryaları çöpe atmak veya doğaya karışmasına izin vermek doğaya ve çevreye ciddi şekilde zararlar verebilir. Lütfen bataryayı atarken yerel otoritelerin belirlediği kurallara göre hareket ediniz. Doğayı ve doğal yaşamı korumak için bataryayı çöpe atmayınız!

Her kullanımdan sonra lütfen bataryayı şarj ettikten sonra kaldırınız ve böylece bataryanızın ömrünü de uzatmış olursunuz. Bataryayı sıcaklığın 50°C üzerinde veya -20°C altında olduğu ortamlarda bulundurmayınız (Örnek olarak cihazı yoğun güneş ışığına maruz kalan bir aracın içerisinde bırakmayınız) Bataryayı ateşe yaklaştırmayınız. Aksi takdirde batarya bozulabilir aşırı ısınabilir ve hatta alevlenebilir. 30

1. günden uzun süreli kullanmayacağınız durumlarda, cihazı kaldırmadan önce bataryayı tamamı ile şarj ediniz ve kuru, serin yerlerde muhafaza ediniz. Her 60 günde bir cihazı tamamı ile şarj ediniz. Aksi takdirde bataryanız zarar görebilir ve garanti kapsamında işlem görmez. Batarya ömrünü uzatmak için lütfen şart etmek için tamamı ile bitmesini beklemeyiniz. Normal koşullarda ve sıcaklığın 24°C olduğu durumlarda bataryanız en iyi ve en uzun menzilli performansını gösterecektir. Sıcaklığın 0°C'nin altında olduğu durumlarda batarya ömrü ve performansı azalacaktır. Sıcaklığın 20°C olduğu durumlarda menzil normal koşullarda olduğunun yarısı veya yarısından daha azına düşecektir. Sıcaklık arttıkça batarya menzili normale dönecektir.

UYARI: Tamamı ile dolu olan batarya, 120- 180 gün beklemeden sonra tamamı ile boşalacaktır. Bataryanın içerisinde bataryanın şarj olduğu zaman ve miktarı kayıt eden akıllı bir çip bulunmaktadır. Uzun süreli şarj olmamasından kaynaklı oluşacak hasar onarılamaz. Zamanında şarj etmemeniz aşırı pil boşalması hasarına sebebiyet verecektir. Bu onarılamaz bir hasardır ve garanti kapsamı dışında kalmaktadır.

NOT: Profesyonel Teknik personel dışındakilerin bataryayı sökmeye çalışması veya tamir etmeye çalışması yasaktır. Kısa devre ve elektrik çarpmasından kaynaklı ciddi yaralanmalara sebebiyet verebilir

Fren Disklerini Ayarlama



Frenlerin çok sıkı olduğunu düşünüyorsanız, lütfen M5 altıgen anahtarını saat yönünün tersine kullanarak Disk fren yatağındaki baskı plakası vidaları gevşetiniz. Açıkta kalan kuyruk uzunluğunu yapmak için fren hattını geri döndürerek biraz daha kısaltın ve baskı plakası vidalarını kilitleyin; Frenin çok gevşek olduğunu hissederseniz, baskı plakası vidalarını gevşetin, açıkta kalan kuyruk uzunluğunu biraz daha uzun yapmak için fren kablosunu sürükleyin ve ardından baskı plakası vidalarını kilitleyin.

Sallanan Direksiyon Ayarlama



Elektrikli scooter'daki dikey borunuz sallanıyorsa, M5 altıgen anahtarı kullanarak katlama mekanizmasındaki iki vidayı sıkıştırınız.

Tekerlerin Şişirilmesi



Elektrikli scooter ön ve arka lastikleriniz inikse, lütfen tekerlekler üzerindeki sibopları kullanınız. Önce ön ve arka lastik sibop kapağını çıkarın ve daha sonra pompayı ve sibop çıkışına yerleştirin ve lastikler yeterli sertliğe gelene kadar şişiriniz.

GENEL BAKIM

Yağlama

Paten katlama mekanizmasını her 6 ayda bir aşındırıcı olmayan nötr bir yağ ile yağlayın, yağlamadan önce yüzeyi temizleyin kirleri çıkarın.



Fren

Fren performansı azalmaya başladığında, gerekli hassasiyeti elde etmek için fren kablosu ayarlayabilirsiniz. Eğer sonra freni ayarlarken, olması gerektiği gibi fren yapmadığını fark ederseniz, fren balatalarının değiştirilmesi gerekebilir. Ümün olan her şey hakkında teknik ekibimize danışınız.



Batarya (Muhafaza)

Bataryanın uygun ortamda muhafaza edilmesi gerekmektedir. Nemden ve rutubetten uzak tutulması gerekir oksitlenme nedeni ile oluşabilecek olumsuz durumlardan kaçınmak için uygun şartlarda saklanması gerekmektedir. İstenmeyen durumlar oluşmaması için 3'e aylık Pil bakımı ve Kontrolünü yaptırmayı unutmayız. Bunların yanı sıra 6' aylık genel periyodik bakımınızı yaptırmayıda ihmal etmeyiniz.

Genel Sorun Giderme

Ürünün çalışmasında sorun bulursanız, aşağıdaki kontrolleri yapınız;

- Pili şarj ediniz ve şarj cihazı üzerinde bir LED güç göstergesi bulunur (şarj olduğunda kırmızı ve şarj tamamlandığında yeşil yanar).
- Ekranda bir hata sembolü görüntülenir.
- Fren sisteminde hiçbir kablo serbest olmamalı
- Kablo bağlantılarının toz ve nem içermesi hataya sebep olabilir.

Eğer sorunları yaşamaya devam ederseniz, için teknik ekibimiz ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.



EK- 4/A

Almış olduğunuz ürün, kullanım süresi dolup, atık haline geldiğinde insan ve çevre sağlığının korunması amacıyla en yakınınızda bulunan atık pil/akümülatör geçici depolama, geri kazanım veya bertaraf tesisine teslim edilmesi gerekmektedir.

Bu amaçla;

- 1- Atık pil/akümülatörünüzü sızdırmaz, kaplarla donatılmış ürünlerinizin satıldığı noktalara veya kabul edilen diğer noktalara teslim ediniz.
- 2- Atık pil/akümülatörünüzü evsel ve diğer atıklarla karıştırmayınız, kesinlikle toprağa, suya, kanalizasyon sistemine, çöp konteynerine vb. ortama dökmeyiniz, soba ve kazanlarda yakmayınız.
- 3- Atık pil akümülatörünüzü gelişigüzel herhangi bir yere bırakmayınız, bunları çocuklardan uzak tutunuz ve atık pilinizi en yakın toplama noktasına teslim ediniz.

EK-1

“İŞARETLEME SEMBOLÜ” Atık pil ve akümülatörlerin ayrı toplanmasını sağlamak amacıyla aşağıdaki tekerlekli konteyner şekli, üründeki metalin kimyasal sembolüyle birlikte kullanılacaktır.



Sayın Tüketici,

İmalatçı ve/veya distribütör, satın almış olduğunuz araçları aşağıdaki koşullar dahilinde garanti eder.

1-GARANTİ KAPSAMI

. Garanti süresi, Garanti Belgesinde yazılı bulunan teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

. Garanti Mamulün bütün parçaları dahil olmak üzere fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı imalat, montaj ve malzeme hataları yüzünden çıkabilecek arızaların giderilmesi, tamiri mümkün olmayan parçaların değiştirilmesi veya tamir edildiğinde tekrar kullanılabilir olan parçaların onarılıp tekrar kullanılmasını kapsar.

. Garanti, yetkili servis tarafından parçaların tamiri veya değiştirilmesi ve garanti kapsamında ortaya çıkan soruna bağlı olarak yapılan işçilik ücretini de kapsar.

2-GARANTİ SÜRESİ:

Garanti süresi ürünün teslim tarihinden itibaren başlar. Batarya hariç mamül için garanti süresi 6502 sayılı kanun kapsamına giren tüketiciler için 2 yıldır. Batarya garanti süresi 1 yıldır.

Garanti süresi içerisinde değiştirilen mamullerde garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

a) Mamulün arızalanması sonucunda bakım, onarım ve değiştirme için tamirde geçen süre garanti süresine eklenecektir. Tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, servis istasyonuna ve değiştirilmesi için üretici/distribütör firmaya yapılan başvuru tarihinde başlar. Ancak, tamir edildiği bildirildiği ve/veya teslim alacağı tarih önceden bildirildiği halde teslim alınmayan ürünler için tamirden sonra serviste geçen süre garanti süresine eklenmeyecektir. İmalatçının/distribütörün/servis istasyonunun kusurundan kaynaklanmayan nedenlerle ve/veya deprem, sel, yangın vb. mücbir sebeplerle tamir süresinin 20 işgünü üzerine çıkması durumunda tüketici, işbu gecikme nedeniyle herhangi bir hak talep etmeyecek, herhangi bir maddi/manevi zararın tazmini talebinde bulunmayacaktır.

b) Mamulümüzün garanti süresi içerisinde gerek malzeme gerekse imalat ve montaj hatalarından dolayı arızalanması sonucu ilgili servis istasyonlarımızda bakım, onarım ve işçilik masrafı ve parça bedeli alınmaksızın ücretsiz olarak yapılacaktır.

c) Satışa arz edilen mamullerimizin garanti süresi içerisinde arızalanıp, onarımı mümkün olmaması halinde servis istasyonlarımızca verilecek rapor doğrultusunda değiştirme işlemi yapılabilecektir.

d) Garanti süresinin devam edebilmesi için, ücretsiz ve ücretli periyodik bakımların yetkili servislere yaptırılması ve ilgili yerlerin kaşelenip, imzalanması gerekir. Ayrıca, garanti süresinin devam edebilmesi için kullanıcı, parça değişimlerinde mutlaka KNB Lojistik Dış Ticaret Ltd Şti. Yetkili Yedek Parça Bayi ve/veya Yetkili servislerinden temin edeceği orijinal yedek parçaları kullanmak zorundadır. Garanti süresi içerisinde parça değişimlerinde KNB Lojistik Dış Ticaret Ltd Şti. Yetkili Yedek Parça Bayi ve/veya yetkili servisten temin edilecek orijinal parçalarla yapılmayan parça değişimleri ürünün garanti kapsamı dışına çıkmasına sebep olur.

e) Garanti süresi içinde arızalanması halinde araç sahibi yetkili servise Garanti Belgesi ve Bakım Kartı ile başvurmalıdır. Garanti Belgesi ve Bakım Kartı olmaksızın yapılan başvurularda ürün, garanti kapsamı dışında tutulacaktır.

f) Garanti uygulaması yalnızca imalatçı/distribütör firmanın yetkili servis istasyonlarında yaptırılması halinde geçerlidir.

3- 14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmî Gazete de yayınlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik yükümlülüklerimizi yerine getirmedığımız takdirde ise durum Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne müracaat etmesi gerekmektedir.

4- Tüketiciler, bakım ve onarım ile ilgili servis istasyonları ile aralarında meydana gelen anlaşmazlık durumlarını, servis istasyonlarının ilgili olduğu imalatçı/ithalatçı kuruluşlara mektup veya telefonla bildirmek durumundadırlar. İşbu bildirimin yapılmaması durumunda Kullanıcı, imalatçıdan/distribütörden herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz, hak iddia edemez. (Bildirim telefonla da yapılabileceği hüküm altına alınmış da takdir size ait olmakla, yalnızca yazılı olarak ve Noter kanalı ile, anlaşmazlığın ortaya çıkmasından itibaren 3 (üç) gün içerisinde yapılmasının daha sağlıklı olacağı kanaatindeyiz.)

5- Tüketicinin mağdur olması durumunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne müracaat etmesi gerekmektedir.

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN UYGULAMALAR:

a-) Ücretli bakımda yapılması gereken işler: Kontrol sıkma, motor ayarı, ayar yapma, temizleme vb. işlemler garanti kapsamı dışında ücreti mukabilinde yapılacaktır.

b-) Ücretli bakımda değiştirilebilecek parçalar: Elektrik motoru sarımsı, sensörler, sigortalar, fren balataları, ampuller ve tüm kumanda telleri, kablolar, rulmanlar, gibi zamanla aşınması doğal olan parçalar ücreti mukabil yapılacak/giderilecek /değiştirilecektir.

c-) Zaman kaybı, zarar, ziyan, gelir kaybı, aracın arızalı yerden alınıp başka bir araç ile götürülmesi gibi ortaya çıkan zararlar da garanti kapsamı dışındadır.

6- AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA MAMÜL GARANTİ KAPSAMI DIŞINDADIR

a) Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması veya kullanma kılavuzunda tavsiye edilen nitelikte şarj aletinden başka şarj aletinin kullanılması sonucu ortaya çıkan arızalar.

b) Aracın amaca uygun olmayan şekilde kötü kullanılması ve bu kötü kullanımdan dolayı meydana gelen arızalar.

c) Araca istiap haddinin üzerinde aşırı yük konulması.

d) Distribütör / Üretici firma ve yetkili kuruluşlardan yazılı izin alınmadan araç üzerinde değişiklik yapılması.

e) Aracın spor müsabakalarında ve kiralama amacı ile kullanılması.

f) Aracın arızalanması durumunda kullanıcı tarafından veya yetkili olmayan tamirciler tarafından sökülmesi ve tamir edilmesi.

g) Ücretli periyodik bakımlardan herhangi birisinin yetkili servislerde ve zamanında (bakım kartında belirtilen km'lerde) yaptırılmaması.

h) Kullanma kılavuzunda belirtilen önerilere aykırı kullanım sebebi ile oluşacak arızalar.

i) İmalatçı / ithalatçının kontrolü dışındaki faktörler ile oluşan hasarlar;

- Hırsızlık, ayaklanma, yangın, çalışma vb. kazalar
- Asit yağmuru, çevreden kaynaklanan yüzey korozyonu, paslanmalar (kimyevi maddeler ağaç öz suyu vb.)
- Dolu, fırtına, sel, şimşek ve diğer tabii afetler
- Kozmetik şartlar, boyadaki çizikler.

j) Bataryanın alıcı ihmaldinden, fena ve kusurlu biçimde kullanılması sonucu ortaya çıkan ve bu nedenle ürünlerde meydana gelecek evsaf düşüklükleri,

j) Bataryanın herhangi bir harici mekanik hasara veya aşırı güce (uygunsuz yük akımı veya uygunsuz şarj metotları) maruz kalması sonucu oluşan arızalar

k) Bataryanın bu kullanım kılavuzunda yer alana saklama ve kullanma talimatlarına uyulmaması halinde oluşan arızalar

l) Bataryanın suya veya sıvıya maruz bırakılması sonucu oluşan arızalar

7- Garanti süresi içerisinde arızaların garanti kapsamında giderilmesi için garanti belgesi ve kullanım bakım el kitabı ile birlikte yetkili servis istasyonlarımıza başvurulmalıdır.



AT UYGUNLUK BEYANI

EC DECLARATION OF CONFORMITY

FİRMA ADI : KNB LOJİSTİK DİŞ TİC. LTD ŞTİ
ADRESİ : Firuzköy mah. Bağlarıcı Cad. No 69/ İSTANBUL TÜRKİYE
ÜRETİCİ ADI : WUYI JINYUE ENGINE SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD
ÜRETİCİ ADRESİ : NO.4 Guanhu Village, Tongqin Town, Wuyi, Jinhua, Zhejiang Province

Aşağıda tanımlanmış olan ürünler için 2014/30/AB Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği ve 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman Yönetmeliği ve 2006/42/EC Makina Emniyet Yönetmeliğinde uygulanabilen gerekliliklerinin yerine getirildiğini ve sorumluluğun alınmış olduğunu beyan ederiz. The undersigned company certifies under its sole responsibility that the item of equipment specified below satisfies the requirements of the 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive and 2014/35/EU Low Voltage Directive and the 2006/42/EC Machinery Directive which is applied to it.

Aşağıda tanımlanan ürünler iç Üretim Kontrollerine bağlı olarak.

EMC: EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013,

LVD: EN 60335-1:2012 + A11:2014+ A13:2017, EN 62233:2008,

MD: EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010 standardı tarafından kontrol edilmiştir.

Internal Process Controls, as described above, depending on products by the Standard controlled.

Ürün : Elektrikli scooter

Product : Electric scooter

Marka / Pro. Com. Brand : CITYCOCO

Model-Tip / Model Type : T4

Yönetmelikler : 2014/30/AB Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği

: 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman Yön.

: 2006/42/EC Makina Emniyet Yönetmeliği

Directives : 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility

: 2014/35/EU Low Voltage Directive

: 2006/42/EC Machinery Directive

Yer ve Tarih : Jinhua, Zhejiang Province / 01.12.2020

Place and date of issue

Yetkili kişinin adı ve görevi : Mike Xu / Manager

Name and position of authorized person : Mike Xu / Manager

Kuruluş yetkilisinin imzası :

Signature of authorized person



İMALATÇI ve İTHALATÇI FİRMA

İmalatçı : WUYI JINYUE ENGINE SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD
Adres : NO.4 Guanhu Village, Tongqin Town, Wuyi, Jinhua, Zheji ang Province
İthalatçı : KNB Lojistik Dış Ticaret Ltd. Şti.
Adres : FİRÜZKÖY MAH. BAĞLARICI CAD. NO: 69 /1 AVCILAR/ İSTANBUL
Email : info@citycoco.com.tr

CITYCOCO bir Türk Markasıdır.

www.citycoco.com.tr

Türkiye için Çin’de üretilmiştir.

